?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-81-98
+7 (495) 487-81-98

KIA K5 III ????

????: **3 890 000 ???.**

???????????: **2.5 ?. 8???? (191 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **LXS**

?????????? ??????????????:

?????: **4905**

??????: **1860**

??????: **1445**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1623**

?????? ????? ?????, ??: **1630**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **442**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **442**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **191**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.8**

???????? ???????, ??: **135**

?????????? ?????, ??: **1465**

???????????? ?????, ??: **1980**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **246 ??? 4000**

????? ?????????: **442**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ???????? ?????????? (VSM)
* ?????????? ????????
* ?????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ?????? ???????? ? ?????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? ???????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ????????????????? ? ????????????
* ??????? ????????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ???????????? ??????? ??????

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ???????? ??????, ???????
* ????????????????? ??????? ??????
* ??????? 12V
* ????? (???????? ??????)
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ??????????????????????????? ??????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ??????
* ??????????????????????????? ????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ????????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????????? ??????
* ????????????????? ?????? ?????????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????? ????
* ?????? ??????

????????

* ???????? ?????????
* ?????? ?????

* ??????? ?????????? ??????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ????????? ? ??????

???????

* ??????????? ????????? ??????