?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-81-98
+7 (495) 487-81-98

Lada Niva Travel I ????

????: **619 000 ???.**

???????????: **1.7 ?. 5???? (83 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????'24**

?????????? ??????????????:

?????: **4099**

??????: **1804**

??????: **1690**

???????? ????, ??: **2450**

???????? ????? ?????, ??: **1466**

?????? ????? ?????, ??: **1456**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **320**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **650**

????? ?????????? ????, ?: **58**

???????? ??????? (???, ??????): **????????**

?????? ??????? (???, ??????): **??????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.7**

??????? ????? ?????????, ??3: **1690**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **5**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **83**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **13.4**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8.5**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **19**

???????????? ????????, ??/?: **140**

???????? ???????, ??: **220**

??????????? ?????, ??: **1485**

???????????? ?????, ??: **1860**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **129 ??? 4000**

????? ?????????: **320**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
* ??????? «???-???????»
* ?????? ??????? ?????????
* ??????????? ?????

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ???????? ?????
* ????????????? ????? 15"
* ???????????? ????????
* ??????? ??????? ????

???????

* ????? (???????? ??????)
* ??????? 12V
* ????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ??????
* ????????? ????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ???????????????? ??????? (ABS)

????????

* ?????? ?????
* ???????? ?????????

?????

* ???????????????