?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-81-98
+7 (495) 487-81-98

Lada Niva Travel I ????

????: **879 000 ???.**

???????????: **1.8 ?. 5???? (90 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4099**

??????: **1804**

??????: **1690**

???????? ????, ??: **2450**

???????? ????? ?????, ??: **1466**

?????? ????? ?????, ??: **1456**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **320**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **650**

????? ?????????? ????, ?: **58**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **??????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.8**

??????? ????? ?????????, ??3: **1774**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **5**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **90**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **16.2**

???????????? ????????, ??/?: **150**

???????? ???????, ??: **220**

?????????? ?????, ??: **1465**

???????????? ?????, ??: **1860**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **153 ??? 3800**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
* ??????? «???-???????»
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????? ??????? ?????????
* ?????????? ?????

?????????

* ???????? ?? ?????
* ????????????? ?????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ????? 15
* ???????????? ????????

???????

* ????????????? ??????
* ???????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ???? ?? ??????
* ????????? ????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ?????????? ????
* ??????????
* ?????????????????????????? ????????
* ???????? ??????, ???????
* ????? (???????? ??????)
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? 12V

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????? ???????????
* ?????? ?????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????????