?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Tank 500 I

????: **3 959 000 ???.**

???????????: **3.0 ?. 9???? (299 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???? ???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4878**

??????: **1934**

??????: **1905**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1635**

?????? ????? ?????, ??: **1635**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **795**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1489**

????? ?????????? ????, ?: **80**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **3**

??????? ????? ?????????, ??3: **2993**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **9**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **299**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **11.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.6**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **224**

?????????? ?????, ??: **2500**

???????????? ?????, ??: **2535**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **500 ??? 4500**

????? ?????????: **795**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?? ??????? ????????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ?????
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ????????????? ????????
* ?????????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ????????????
* ????????????????? ??????

?????????

* ???????????? ??????
* ????????????? ???????? ??????
* ????????????? ????
* ???????????? ????

* ?????????????? ????????? ???
* ???????? ?? ?????

???????

* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ???????????????? ??????? (ABS)
* ????????????????? ???????? ???????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ???????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????????????????? ??????? ??????
* ????????????????? ????
* ??????????????????????? ??????
* ??????-???????? ???????????
* ?????????? ??????
* ?????????? ?????-????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? (Drive Mode Select)
* ??????????????????????? ????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ?????? 360°
* ????????????? ??????

????????

* ?????????????? ?????? ? ?????? ??????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ?????? ??? ???????
* ?????????????? ?????? ???????
* ??????? ? ????????
* ???? (???????? ??????)
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????????? ???????? ???????????????
* ??????? ?????????? ??????? ??????
* ?????? ?????
* ?????? ?????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????

* ??????? ?????????????? ???????????