?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Oting Paladin I

????: **3 599 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (218 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4882**

??????: **1850**

??????: **1815**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1570**

?????? ????? ?????, ??: **1570**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1000**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1643**

????? ?????????? ????, ?: **73**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1997**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **218**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.7**

???????????? ????????, ??/?: **160**

???????? ???????, ??: **215**

?????????? ?????, ??: **1950**

???????????? ?????, ??: **2501**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **360 ??? 4000**

????? ?????????: **1000**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ???????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????????????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????

?????????

* ???????????? ????
* ??????????????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ?????????????????? ???????? ???????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????? "???-????????"
* ??????? ???????? ??????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ???????? ???????? ???????
* ??????-???????? 1-??????

* ????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ?????? 360°

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????? ?????? ???????????
* ????????????? ?????? ???????
* ???????????????? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????